

Varenr. 51025

Udskiftning af håndtag:

Pakken indeholder:

1 stk. håndtag



Vejledning:

Udskiftning af håndtaget:

- Demonter skruen ved håndtaget og fjern håndtaget.
- Skrue det nye håndtag fast.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.

Modellnr. 51025

Austausch des Griffes:

Paketinhalt:

1 Stck. Griff



Anleitung:

- Montieren Sie die Schraube des Griffes ab und nehmen Sie den Griff heraus.
- Den neuen Griff festschrauben.

Sie können jetzt den Kaminofen wieder benutzen.

Réf. 51025

Remplacement de la poignée de porte :

Le colis contient :



Procédure :

- Enlevez la vis de la porte, puis retirez la poignée.
- Placez la nouvelle poignée et remettez la vis.

Vous pouvez, à présent, vous servir à nouveau de votre poêle.

Item No. 51025

Exchange of the door handle:

The package contains:



Directions:

- Remove the screw at the handle and remove the handle
- Place the new handle and fix this

Hereafter you can use the stove again.