

Vejledning til udskiftning af frontglas

Varenummer 51271 indeholder:	1 stk. frontglas
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	En unbrakonøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes her

Sådan udskiftes glasset trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller specialværktøj.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Demonter toplisten og bundlisten, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmepåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie til skruerne.
- Løft glasset ud og sæt det nye glas i. Hvis pakningerne er slidte, anbefaler vi at skifte dem. De købes [her](#).
- Montér igen toplisten og bundlisten, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.